



广东敏华电器有限公司 (监制) 地址:广东省江门市荷塘镇为民闲步工业区

网址: www.mpn-cn.com 1 1 4 0 5 0 1 0 0 9 5 6

生产企业:广东拿斯特(国际)照明有限公司 生产地址:广东省江门市荷塘镇为民东堤工业区



1 0 / 2 0 2 2

敏华智能消防应急系统



国际巨星 张卫健

- 感谢您选用本公司精心制造的产品!
- 操作本设备前,请务必详细阅读本使用手册。调试验收完毕后,本使用手册应由专人负责,妥善保管,以备日后查用。
- 本使用手册仅限用于规定的设备型号。
- 本使用手册在设备安装或使用维护时提供参考。



重要说明:

您购买的产品、服务或特性等应受本公司商业合同和条款的 约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购 买或使用范围之内。除非合同另有约定,我司对本文档内容不做任何 明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为安装使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

● 设备检查维护时,须由专业人员操作。在检查和维护工作之前需切断电源,且设备要可靠接地。

● 配件包中的相关配件,请妥善保管好,以备不时之需。

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下:

符号	说明
危险	用于警示紧急的危险情形,若不避免,将会导致人 员死亡或严重的人身伤害。
▲ 警告	用于警示潜在的危险情形,若不避免,可能会导致 人员死亡或严重的人身伤害。
小心	用于警示潜在的危险情形,若不避免,可能会导致 中度或轻微的人身伤害。
1 注意	用于传递设备或环境安全警示信息,若不避免,可 能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其 它不可预知的结果。注意:不涉及人身伤害。

1、安全注意事项	03
2、产品概述	03
3、产品外形及安装说明	03
4、接线说明	05
5、操作指导	05
6、键盘操作及界面	07
7、软件操作说明	08
8、调试	13
9、常见故障排除及维修和保养	14
10、装箱清单	14
11、保修卡	15



1、安全注意事项

- 1.1 搬运
- 本产品在搬运过程中,应避免强烈振动、摔跌、磕碰。 1.2 设备运行环境
- 避免在以下场所使用:
- ◆ 温度超过55℃,相对湿度超过95%RH的场所;
- ◆ 阳光直射或靠近热源的场所;
- ◆ 有振动、易受撞的场所;
- ◆ 有粉尘、含硫、腐蚀性物质和盐份的场所。



在易燃易爆空气环境中进行的任何电子设备的操作都会构成极度的危险,使用和存储设备时必须按照用户手册中设定的环境要求。

1.3 安装、维护

- ◆ 仅允许具备资格的人员进行安装、维护;
- ♦ 设备的输出电压为低压;
- ◆ 请勿将故障的线路连接到设备:
- 在进行安装或维护设备时,应先关闭主电源、关闭设备,等待10分钟,确保 内部电路及其它部件上已无危险电压
- ◆ 不能直接触碰电路板上的元器件,人体的静电容易损坏本设备;
- ◆ 更换保险丝时,必须使用相同规格、型号的保险丝,以避免设备异常。
- ◆ 更狭床脑丝的,必须使用相问观格、空亏的床脑丝,以避免设备并吊

2、产品概述

应急照明控制器和应急照明配电箱二合一体设备(以下简称本产品)是本公司 最新研发的新一代智能消防监控设备,具有智能化、小型化、功能齐全、可靠性强、 高度集成和简单实用等特点,本产品采用模块化技术,优化了人机交互界面,同时 具备完整的控制功能,使得整个系统易于安装、调试及维护。

本产品严格按照GB17945和GB51309国家标准生产制造,可配接本公司生产的全系列集中控制型消防应急灯具,组成智能消防应急疏散监控系统,广泛用于

工厂、学校、医院、商场、宾馆、剧院、办公楼、机场、会展中心和地铁等各种场所。 本产品可对本公司生产的消防应急灯具的工作状态进行实时监控。

2.1产品特点

- ◆ 独立电源模块,分离高低压区域和外部接口,保护主控模块。具有体积小、 高度集成、通信稳定和环保节能等特点。
- ◆ 当接到火灾报警信号时,控制器根据预先编制的疏散预案或防火分区,自动 控制消防应急灯具进入应急状态。
- ◆ 具有年检、月检、手动自检等功能。
- ◆ 具有1路RS-485通信接口、1路CAN通信总线接口、2路干接点输入接口和1路 干接点输出接口,应用方便。
- ◆ 控制器可通过USB端口,进行信息读取和数据写入等操作。
- ◆ 当设备与消防应急灯具之间的通信中断或发生故障时,控制器发出故障报 警信号,并显示故障位置、点亮故障指示灯。

2.2 产品参数表

产品型号	N-C-10 N-PD-13-0.6KW					
执行标准	GB17945-2010、GB51309-2018					
额定输入电压	AC220\	//50HZ				
主电功耗	3W	3W				
输出电压		DC36V				
额定输出功率	600W					
备用电源	A029 Li-ion 18650 3.7V2200mA					
应急工作时间	≥180min ≥90min					
通信接口	外部:RS-485,下层设备:CAN总线					
通信总线	CAN总线,每路支持16台设备。控制器最多可监控999台灯具					
联动接口	输入:干接点(2路);	输出:干接点(1路)				
防护等级	IP:	33				

安装方式	吸墙式
整机尺寸	299mm(宽) X 425mm(高) X 108mm(深)
	环境条件
工作环境	温度:0°C~+55°C 湿度:20%~90%RH(无凝露) 海拔高度:<2000m
储存环境	温度:-20℃~+70℃ 湿度:20%~90%RH(无凝露) 海拔高度:<2000m

工作原理:

电源:由AC220V主电源与控制器的备电电池组合,主电源经AC-DC电路转换后 由电源接口板给核芯板供电的同时也给备电电池充电,在即将充满电时,进入涓 流充电以延长电池使用寿命。当主电源断开后,主控板自动切换至备电电池供电, 并发出声、光信号提示,同时也在液晶显示屏上显示。(该过程控制器的电源会持 续供电不会间断)

智能系统:智能系统作为嵌入式程序始终运行在核芯板的系统中。工作期间不断监测各防火分区内设备和灯具的状态与动作以及系统内的各个模块。在设备和灯具状态发生改变时自动执行相应操作。当收到火警时,根据预先设定的疏散预案执行或按出厂预设自动处理。本系统具有月检和年检功能,在达到规定期限时自动执行检查,并支持手动一键检查。本产品支持多控制器组网。

硬件接口:控制器通过CAN通信总线接口连接设备,对设备进行监测和控制。 通过干接点输入端口接收火警信号,通过干接点输出端口输出系统启动信号,该 信号也可作为启动反馈信号。通过RS-485通信接口连接扩展设备。

3、产品外形及安装说明

- 3.1 安装注意事项
- ♦ 请勿将设备安装在超出技术指标规定的高温、低温和潮湿场所;
- ◆ 请勿将设备安装在水源、热源和易燃易爆物品场所;
- ◆ 请勿将设备安装在有阳光直射、粉尘、挥发性气体、含硫、腐蚀性物质和盐 份过高的环境中;
- ◆ 严禁将设备安装在具有金属导电型尘埃的工作环境中;
- ◆ 安装位置应选择以利于散热、便于接线为原则,并且机箱与墙壁或其它物件应保持足够的距离,必须留有足够的操作空间和检修空间。

3.2 安装工具

安装过程中可能使用的工具、材料如下:





3.3 开箱检查

本产品在出厂前已经过严格的检验,但在运输途中可能受损,因此,开箱后 请先检查下列各项:

- ◆ 检查设备外观及其内部配件是否完好、无破损;
- ◆ 检查设备的铭牌并确认是您所订购的产品;
- ◆ 检查设备安装使用说明书、保修卡、合格证、安装配件等是否齐全;
- ◆ 订单规定的其它附件。

3.4 安装与接线

- ♦ 设备必须水平垂直安装于墙面,摆放合适后用螺丝固定牢固。
- ◆ 设备内自带接线图清晰明了,接线时请先确认线路无故障。



3.5 产品外形图(单位mm)



3.6 安装环境要求 禁止将设备安装在下列任何环境中:





- (1)、高温、雨淋、腐蚀、火源、斜坡
- (2)、请避免安装在金属粉末、尘埃、油、水的地方
- (3)、请避免安装在电磁辐射源的地方
- (4)、请安装在没有振动的场所 (5)、使用场所:室内
- (3)((2)()-2)()-2)()
- 3.7 安装空间要求:
- (1)、安装本产品需在装修施工结束后,地面上无建筑泥土、装修墙壁粉刷无 液体滴落时安装。
- (2)、本产品侧面预留大于10cm空间、正面和底部最少预留60cm的空间,必 须有充足的检修空间。
- (3)、本产品的底部不可放置任何物件。
- (4)、安装空间示意图如下:



3.8、安装步骤

- (1)、本产品底部设有线缆进线孔,安装前用户必须先用工具将进线孔的档片 用工具撬掉,便于线缆引入到设备内部进行接线。
- (2)、吸墙式安装设备:安装前用户必须先确定安装位置,根据安装挂板的孔位 在预装位置(墙面)钻孔并安装好膨胀螺丝,再将产品挂在安装位的膨胀 螺丝上,用螺母固定,本产品固定时应采用水平仪,以保证设备水平位置 安装。
- (3)、本产品安装完毕后,检查CAN通信总线、RS-485通信线、AC220V主电源线 没有短路、接地、破皮等问题。然后根据图纸标明的回路顺序及接线说明 将线缆连接至指定端口。
- 3.9、接线要求:
- (1)、引入本产品的电缆或导线,配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠;
- (2)、线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色;
- (3)、端子板的每个接线端,接线不得超过2根;
- (4)、线缆应留有不小于200mm的余量;

(5)、导线应绑扎成束;

(6)、线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵。

注:产品安装完成后,需满足该产品所标称的防护等级要求。

3.10、安装示意图 安装前需准备的工具







将箱体底部的预留孔撬出



用螺丝刀将螺丝和螺母固定在机箱上



将镀锌管锁母杯梳装进开好的孔上



安装板安装完成示意图



任预装墙体根据设备女装扎起钻扎并 装好膨胀螺丝





将电线或通信线从设备底部引入,并按 接线图正确接线

设备安装好后进行通电测试设备是否 正常

4、接线说明

4.1 接线方式

本产品与下级设备的连接,可使用手拉手方式(如图1),特点是一进一出接 线,线路分段敷设,首尾明确,检修方便,接线时无需区分进出方向或上、下级, 并且由于设备自带中继器功能,在此连接方式下,设备与设备的间隔布线距离 可达1KM,抗干扰能力更强,回路总长可达16KM;也可采用菊花链方式(如图2), 特点是任意一台设备(应急照明配电箱)断开连接均不影响整条线路回路连接, 该连接方式回路总长不得超过1KM。



手拉手连接方式示意图(图1)



菊花链连接方式示意图(图2)

端子定义	名和	尔	接线说明
	CH8	L8+	第八回路灯具输出正极(+)
		L8-	第八回路灯具输出负极(-)
	CU 7	L7+	第七回路灯具输出正极(+)
	СПТ	L7-	第七回路灯具输出负极(-)
	CH6	L6+	第六回路灯具输出正极(+)
灯具二总线		L6-	第六回路灯具输出负极(-)
输出回路	CH5	L5+	第五回路灯具输出正极(+)
		L5-	第五回路灯具输出负极(-)
	CH4	L4+	第四回路灯具输出正极(+)
		L4-	第四回路灯具输出负极(-)
	СЦЗ	L3+	第三回路灯具输出正极(+)
	СПЗ	L3-	第三回路灯具输出负极(-)

		L2+	第二回路灯具输出正极(+)				
灯具二总线	CH2	L2-	第二回路灯具输出负极(-)				
输出回路	CUI	L1+	第一回路灯具输出正极(+)				
	CHI	L1-	第一回路灯具输出负极(-)				
	干接点输出		当备用电池组供电时才有输出, 主电状态下处于断开状态				
十接点	干接点输入		联动输入干接点/DC24V(无极性)				
	干接点输入		联动输入干接点/DC24V(无极性)				
	405	В	通信输入B端				
	465	A	通信输入A端				
理旧总线	CAN	H+	通信线正极(+)				
	CAN	L-	通信线负极(-)				
	L		主电源输入的火线(消防火线)				
主电源输入	N		主电源输入的零线				
	PE		地线				
十中沤工子	开		开启设备主电源				
王屯祢八天	¥		关闭设备主电源				
∧⊂給屮	L		接内部开关电源火线(L)				
	N		接内部开关电源零线(N)				
市电检测	L		市电输入火线 严禁将不同相位的市电直接并接检测				
AC220V输入	N		市电输入零线 严禁将不同相位的市电直接并接检测				
			!				

说明:

1、应急照明控制器至应急照明集中电源(或应急照明配电箱)通讯线:ZN-RVSP2x1.5mm²(双绞线);如果设备与设备问距超1000米,一般采用耐火光纤通 讯。

2、应急照明集中电源(或应急照明配电箱)至灯具回路线长1.50米以内采用 ZN-RVS2x2.5mm²,150米(含150米)以上采用ZN-RVS2x4mm,穿SC20管敷设。管 口连接处需做防刮线处理,在多尘或潮湿场所,线管需作密封处理。(布线距离具 体参考《国家建筑标准设计图集19D702-7》中第22页的DC36V线路电压损失百分 数表的要求)



5、操作指导

- 5.1 上电前检查
- ♦ 检查接地线连接是否良好;
- ◆ 检查所有接线有无故障现象;
- ◆ 检查所有连接点的螺丝是否拧紧;
- ◆ 检查电缆与端子的接线是否牢固可靠。

5.2 开机

- ◆ 在主电正常的情况下,合上主电开关,控制器立即启动;
- ◆ 在主电异常或断电的情况下,连续按两次核芯板上的备电开关按钮,控制器立即启动。

5.3 关机

◆ 首先断开主电开关,然后长按核芯板上备电开关按钮,直到蜂鸣器响一声, 松开按钮,设备即关机。

6、键盘操作及界面 6.1 面板说明



6.2 面板各部分功能 面板各部分功能如下表:

序号	名称	功能说明
1	液晶显示窗	显示各种信息与提示
2	指示功能区	状态指示灯与功能键
3	按键区	文字输入与操作按键
4	强启	长按2s确认后,启动强启或关闭强启功能选项
5	检查	按键后,屏幕将显示本机连接的所有设备的状 态、数量等信息
6	消音	按键后,可消除主机内部发出的提示音(故障、 应急等)。在消音状态下,发生新的故障报警信 息时,报警声会重新启动。(消音键无需登录也 可操作)
7	复位	按键后,复位所有设备。消除主机当前所有状态, 并使系统重新运行
8	自检	按键后,系统自动进入自检程序:屏幕测试、指示 灯测试、报警声测试,自检完毕后自动退出。(自检 状态下,系统不接收任何报警信号)
9	退格	输入文本错误时,按【退格】键可进行依次删除

6.3 状态指示灯说明

名称	说明
应急(红色)	下级设备处于应急状态时,指示灯常亮
火警(红色)	当收到火警时,指示灯常亮;复位后自动熄灭
主电(绿色)	AC220V主电源正常情况下,指示灯闪烁
备电(绿色)	系统由备用电源供电时,指示灯闪烁
通信(绿色)	CAN总线通信时,指示灯闪烁
消音(黄色)	系统进入消音状态下,指示灯常亮,复位后自动熄灭
故障(黄色)	系统发生故障时,指示灯常亮;故障排除后自动熄灭
屏蔽(黄色)	系统内任意一个设备或灯具被屏蔽后,指示灯常亮
主电故障(黄色)	AC220V主电源异常时,指示灯常亮
备电故障(黄色)	备用电池故障或容量即将耗尽时,指示灯常亮

7、软件操作说明



图7菜单功能

常用操作:

一键注册介绍:控制器支持一键自动将灯具与设备注册至控制器内无需手动添加。操作如下:在主界面按下命令菜单->选择自动登记->然后点击开始检测。控制器将会扫描已连接的所有设备与灯具,检测完毕后,可查看检测到的设备和灯具,按保存即可。

设备与灯具信息查看:在主界面,按[查看]菜单选择灯具或设备,即可查看设备 或灯具列表。按[上、下]方向键选择设备后,按对应按键可对设备或灯具进行操作, 按[确认]键,进入查看详细信息。如需修改参数,请在主界面参数菜单内修改。

设备与灯具参数修改:在主界面,按[参数]菜单选择灯具或设备,即可进入参数 列表编辑。按相应的功能键即可[新增]或[删除]或[保存]参数列表。 联动关系式的编写与关联:根据现场情况设置好启动条件,例如:一个干接点 启动或两个干接点的启动,再根据现场的设备与灯具情况,设置需启动的设备或 回路或灯具,然后再将启动条件与设备动作表达式关联,详细操作请看菜单操作 说明。

系统设置:可以设置控制器的系统时间、密码、显示屏亮度、自动熄屏时间和组网IP地址设置。

输入法操作:

本系统采用T9智能输入法,分别有:T9拼音输入法、T9字母输入法和数字输入法三种,可按输入法切换键进行循环切换。

T9拼音输入法:只支持单字输入,输入合法拼音后按[确认]键;输入错误字符时,按[退格]键删除;按字对应的编号0-9进行选择,按[上翻]或[下翻]键进行候选字窗口。

T9字母输入法:输入字母后按[确认]键;输入错误字符时,按[退格]键删除;按字 对应的编号0-9进行选择。

数字输入法:直接按0-9数字键进行输入;输入错误字符时,按[退格]键删除。

7.1 主界面及菜单功能

- ◆ 设备开机后,自动进入主界面,主界面显示当前的故障、应急和火警信息的 列表窗口(如图7.1);
- ◆ 按[Tab]键,可在故障、应急和火警的列表窗口中相互切换;
- a) 按[上、下]方向键,可在当前窗口中选择信息项;
- b) 按[确认]键,可查看所选项内容的详细信息。



图7.1

◆ 在主界面的屏幕下方,有5个(查看、参数、命令、工具、系统)相应功能的按键(如图7.1),可分别打开对应的菜单。比如:按[查看]键,展开菜单[灯具、分配电、EPS、干接点](如图7.1.1)。



图7.1.1

- ◆ 在主界面下,按[#]键,打开登录窗口,输入密码后按[确定]键,进入系统(如 图7.1.2)。
- a) 账号登录后,如果5分钟内没有任何按键操作,系统将自动退出当前账户 b) 值班员默认初始密码:"1111"
- 提示:如需修改密码,请在[系统]->[密码]菜单内进行修改。





7.2 查看

主界面下,按[查看]键,展开菜单[灯具、分配电、EPS、干接点],可查看对应 列表信息。(如图7.2)



图7.2

- 7.2.1 灯具
- 按[灯具]键,进入灯具信息界面(如图7.2.1)
- a、按[上一设备]或[下一设备]键,选择设备;
- b、按[配置过滤]键,可选择显示全部灯具->已配置的灯具->未配置的灯具;
- c、按[在线过滤]键,可选择显示全部灯具->在线灯具->离线灯具;
- d、按[返回]键,可返回上级菜单。
- 提示:按[上、下]方向键选择灯具;按数字键选择功能(比如:按数字键[1]即可 使所选择灯具进行"全亮"操作);按[确认]键查看详细信息;[配置过滤]和[在线过滤]是对全部灯具状态的筛选功能,两种筛选功能可相互配 合使用。

<u>۵</u>	• 全	凯具	_		配置:1	(仕残:9); 未	記 置: ○
回路	地址	类型	状态	供电	备注	全亮(1)	自检(7)
1	1	标志	离线	主电		全灭(2)	月检(8)
						左亮(3)	年检(9)
						右亮(4)	应急(*)
						闪烁(5)	复位(0)
						停闪(6)	

7.2.2 分配电

- 按[分配电]键,进入分配电信息界面(如图7.2.2);
- a、按[上一设备]或[下一设备]键,选择设备,按[确定]键,查看详细信息;
- b、按[刷新列表]键,可刷新当前列表;
- c、按[返回]键,可返回上级菜单。

提示:按数字键选择相应功能。(比如:按[*]键,可将所选设备执行月检)

алш.	і (діяца	9;	住场不民口	1:0	(1) mater	DHA(-)
ID	配置	状态		备注		月程(*)
1	<u>.</u>	का श्रेष्ट			(2)回路开	年检(0)
	Æ	(24)534			(3)回路开	应急(#)
					(4)回路开	停止应急9
					无效	亮灯(+)
					无效	熄灯(-)
					无效	复位 (=)
					无效	

图722

7.2.3 EPS

- 按[EPS]键,进入EPS信息界面(如图7.2.3)
- a、按[上一设备]、[下一设备]键,选择EPS;
- b、按[刷新列表]键,可刷新当前列表。
- c、按[返回]键,可返回上级菜单。
- 提示:按[上一设备]、[下一设备]键选择EPS;按数字键选择相应功能(比如:按 [2]键,可将所选EPS进入月检)。





7.2.4 干接点

- 按[干接点]键,进入干接点操作界面,可查看控制器内干接点状态(如图 7.2.4);
- a、按[输出1]键,打开或关闭输出1干接点端口
- b、按[输出2]键,打开或关闭输出2干接点端口
- c、按[返回]键,可返回上级菜单。



7.3 参数编辑

在系统主界面下按[参数]键,可进入参数菜单(如图7.3),可对灯具、配电箱 和联动等进行参数设置,选择[U盘传输]即可使用U盘进行参数的导入、导 出。

提示:[参数]菜单(灯具、配电箱、联动)中的参数,可通过U盘导出,使用电脑 编辑后再将数据导入,也可以直接在控制器设置参数。

1	消防应急	魚照明和禪	流散系统	İ	2022/10/15 02:48:19
♥ 0 V ■ 3.87 V	10-15 01:59 10-15 02:00	9:56):21	控制器主电故 控制器CAN通信	<mark>障</mark> 故障	
故障 3					
应急 3					
火警 3					
提示:	[TAB]切换列	表,[上下]移;	动光标,[确认] 望	活 详	暗息
_灯具-	-配电箱-			-][返回

图7.3

- 7.3.1 灯具参数编辑
- 按[灯具]键,进入灯具参数编辑界面(如图7.3.1);
- a、按[上一设备]或[下一设备]选择需要修改灯具的设备;
- b、按[新增]键,可添加灯具;
- c、按[删除]键,删除当前选中的灯具;
- d、按[返回]键,返回上一级菜单。
- 提示:按[上、下、左、右]方向键,选择要编辑的参数项目;按[确认]键,进行 编辑,编辑好后再按[确认]键完成(注意参数编辑时,请参照屏幕下 方提示信息);参数保存前需确认参数编辑是否有误,错误数据将在 保存后,系统自动删除。

1		1	肖防	应急) 照 日 参数	明和	I <mark>疏背</mark> _{J具}	牧系统	2022/10/15 02:48:19
设备	1 •	•]					灯	具数量 1	已屏蔽 ⁰
序号	设备	回路	地址	屏蔽	类型	引导	电池	Î	音注
1	1	1	1	0	0	4	0		
					-				
提示:	序号,	不可编	辑						
Ŀ	一设备		下-	设备		新増		删除	返回

图7.3.1

- 7.3.2 设备参数编辑
- 按[配电箱]键,进入配电箱参数编辑界面(如图7.3.2);
- a、按[新增]键,添加设备;
- b、按[删除]键,删除当前选中的设备;
- c、按[保存]键,保存所有操作;
- d、按[返回]键,返回上一级菜单。
- 提示:按[上、下、左、右]方向键,选择要编辑的参数项目;按[确认]键,进行编 辑,编辑好后再按[确认]键完成(注意参数编辑时,请参照屏幕下方提 示信息);参数保存前需确认参数编辑是否有误,错误数据将在保存 后,系统自动删除。



7.3.3 联动参数编辑

- 按[联动]键,进入联动参数编辑界面(如图7.3.3)。
- a、按[新增]键,添加列表项;
- b、按[删除]键,删除选定的列表项
- c、按[引导切换]键,可选择输入干接点状态,再按[下一步]选择联动对象,再按 [下一步]选择联动对象的状态。
- d、按[设备快捷]键,则进入[输入条件]和[联动对象]设置选项;
- e、按[返回]键,返回上一级菜单。
- 提示:按[上、下、左、右]方向键,选择要编辑的参数;按[Tab]键,可切换所有 列表窗口;按[确认]键,对所选参数项目进行编辑,然后按数字键输 入参数内容,再按[确认]键,完成编辑(注意:参数编辑时请参照屏幕 下方的提示信息)。

1					消防应	記念照 参数	明和疏	散系约	ť		2022/10/18 02:48:19		
	输	λ(=	F接	点)			输出(灯	「具起始-	终止地址	:及状态)	及状态)		
序号	1	2	3	4	设备 起始	设备 终止	回路 起始	回路 终止	地址 起始	地址 终止	状态		
1 2	1	0	0	0	1 128	127 128	1 9	8 9	1	250 2	1		
_	_		_	_									
	_												
_	_	_	_										
	_	_	_	_									
提示:													
若才	新增				删除	弓	导切换	设	备快捷		返回		

图7.3.3

7.3.4 U盘传输

按[U盘传输]键,进入U盘传输界面(如图7.3.4)。

提示:对应操作时,请先插入U盘,再按相应按键即可。



图7.3.4

7.4 命令

在主界面下,按下「命令]键,进入命令操作界面(如图7.4)。



图7.4

7.4.1 模拟火警

按[模拟火警]键,进入模拟火警界面(如图7.4.1)。 按[是]键,系统将模拟发生火警,系统内所有设备和灯具都将启动应急,复 位后恢复正常状态。

1	消】	方应急	照明和政	流散系 统	i 🗊	2022/10/18 02:48:19
即将模拟火灾	警报,	是否继续	? ?			

7.4.2 自动编址

按[自动编址]键,进入自动编址界面(如图7.4.2)。 按[全局编址]键,系统将自动检索线路设备,如遇异常则在屏幕中显示结果; 按[增量编址]键,系统将自动检索线路上新增设备,如遇异常则在屏幕中显 示结果: 按[返回]键,则返回上一级菜单。

提示:按[上、下、左、右]方向键,选择要编辑的参数。



7.4.3 UID编址 按[UID编址]键,进入UID编址界面(如图7.4.3)。

按[开始]键,系统将自动检索线路设备,如遇异常则在屏幕中显示结果; 按[返回]键,则返回上一级菜单。

提示:按[上、下、左、右]方向键,选择要编辑的参数。

▲ 消防应急照明和疏散系统 命令一自动编址	2022/10/15 02:48:19
设备号: [001] 范围[1-127] UID码: [00000000]] 范围[00000001-16777214] 地址号: [001] 范围[1-250]	
自动编址尚未开始	

图7.4.3

- 7.4.4 自动登记
- 按[自动登记]键,进入自动登记界面(如图7.4.4)。 a、按[开始检测]键,系统将自动扫描已连接的设备和灯具,等扫描结束后,需
- 确认数据是否正确;
- b、按[登记保存]键,保存所有操作; c、按[返回]键,则返回上一级菜单。



7.4.5 加速自检

按[加速自检]键,进入加速自检界面(如图7.4.5),按[开始]键,开始"加速自 检",每加速6S为1天;加速30天后进入月检,每次月检35S。 按[返回]键,则返回上一级菜单。



图7.4.5

7.4.6 灯具编址(灯具编址前,请在[查看]菜单内检查对应设备是否在线,设备 离线时将无法进行编址)

按[灯具编址]键,进入灯具编址界面(如图7.4.6),输入灯具所连接的设备地 址号、回路号以及灯具地址,选择好设备、回路、地址,按[开始]键,开始"灯 具编址",再使用编码器遥控编址的灯具,编址成功后灯具会亮灭数次,同 时控制器会显示该地址编址成功; 按[返回]键,则返回上一级菜单。

1		消防区	2 急照明和疏散系统 命令 灯具编址	Ē	2022/10/15 02:48:19
设备	001	取值范围	[1-127]		
回路	1	取值范围	[1-8]		
地址	001	取值范围	[1-255]		
自动绑	<u>計</u> 址尚:	未开始			
提示:	[TAB]切换焦点			
Ŧ	抽				返回

图7.4.6

7.4.7 广播命令

按[广播命令]键,进入广播命令界面(如图7.4.7),按对应的数字键可对所有 设备发送广播命令;

按[返回]键,则返回上一级菜单。

▲ 消防应急照明和疏散系统 命令 - 广播	充 📋 2022/10/15 02:48:19
	月检(1)
	年检(2)
	应急(3)
	停止应急4
	夏位(5)
提示: 点击按钮上的数字键选择相应功能	
	返回

图7.4.7

7.5 工具

在系统主界面下按[工具]键,进入工具界面(如图7.5)。

1	消防应急則	贸明和疏	散系统		2022/10/15 02:48:19
• 0 V 3.87 V	10-15 01:59:5 10-15 02:00:2	6 控 1 控制	制器主电故障 削器CAN通信故障	ļt.	
故障 3 应急 3					
火警 3 提示:	[TAB]切换列表,	,[上下]移动光	标,[确认]查看	详细	暗息
-CAN监控-	-日志査看-	-引导记录-	-硬件检测-		返回

图7.5

7.5.1 CAN监控工具

- 按[CAN监控]键,进入CAN监控界面(如图7.5.1)。(按[Tab]键,切换筛选灯具、 分配电、EPS、主机、回路和类型项,按确认]键进行选择)
- a、 按[开始]键,显示CAN数据,按[结束]键,停止CAN数据显示;
- b、按[清除]键,清除列表数据;
- c、 按[切换发送]、[切换接收]键,进行翻页查看。
- d、 按[返回]键,则返回上一级菜单。

2	Ŷ	的应	急照明和 I具 CAN监	I 疏散系统 控 (接收)	2022/10/15 02:48:19
序号	时间	类型	帧头	数据	过滤器
					□ 灯具
					□ 分配电
					EPS
					主机 000
					回路 0
					类型 00
是示:	[TAB]切换	焦点,[上	下]移动光标,	[确认]键选中	
开始	4	清除	切换发	送	返回



图7.5.1

7.5.2 日志查看

- 按[日志查看]键,进入日志界面(如图7.5.2),按[Tab]键,切换日志时间、日志 类型和打印条数,按[确认]键选择。
- a、按[前一天]、[上翻]或[后一天]、[下翻]键,可查看前后一天的日志;按[Tab]键, 切换至日志时间,按[确认]键选择相应日期查看;
- b、按[类型切换]键,可切换查阅故障、应急和操作列表;
- c、按[打印]键,将所选的日志条数进行打印;
- d、按[导出]键,可将日志导出至U盘。
- e、按[返回]键,则返回上一级菜单。
- 提示:打印功能只适用于自带打印机的产品,未带打印机的产品打印功能无效;数据导出前,需将U盘插入USB接口再进行操作。



图7.5.2

- 7.5.3 引导记录
- 按[引导记录]键,进入引导界面(如图7.5.3)
- a、按[前一个]或[后一个]键,切换引导时间,按[Tab]键,可选择指定引导日期
- b、按[前200条]或[后200条]键,切换页面;
- c、按[返回]键,则返回上一级菜单。

引导时	闰 (0)	V			总条数	0
序号	时间	地	址	引导方向		
						+
						+
						T
						-
		-				+
						t
是示:	[TAB]切换焦点	,[上下]稍	\$动光标			
	[TAB]切换焦点	,[上下]利	\$动光标	E200 &	1 a c	



按[硬件检测]键,进入检测界面(如图7.5.4)

a、依次按系统提示按[不合格]和[合格]键,测试完所有检测项目即可。



图7.5.4

7.6 系统设置

在系统主界面下按[系统]键,进入系统设置界面(如图7.6)。

1	消防应急照明	2022/10/15 02:48:19	
0 V 3.87 V	10-15 01:59:56 10-15 02:00:21	控制器主电故障 控制器CAN通信故障	:
故障 3 应急 3			
火警 3			
提示:	[TAB]切换列表,[上下	·]移动光标,[确认]查看]	洋细信息
-时间- (-密码- 一通	信- ん本-	下一页

7.6.1 系统时间

- 按[时间]键,进入设置系统时间(如图7.6.1)
- a、按[前一项]或[后一项]或[Tab]键,选择要更改的时间项;
- b、按[保存]键,保存当前设置的系统时间。
- c、按[返回]键,则返回上一级菜单。



7.6.2 密码

- 按[密码]键,进入密码设置(如图7.6.2);
- a、按[前一项]或[后一项]或[Tab]键,选择要更改的密码项;
- b、按[保存]键,进行保存当前设置;

c、按[返回]键,则返回上一级菜单。



图7.6.2

密	码权限	无密码	值班人员	管理人员	调试人员
	灯具				
* 7	分配电	\sim	~		
旦伯	EPS	^	^	V	
	干接点				
会粉	灯具				
	配电箱	\sim	~	~	
20 A (20	联动	~	~		\checkmark
	U盘传输				
	模拟火警				
	自动编址	×	×		
	UID编址				
命令	自动登记	×	×	×	
	加速自检	×	×		
	灯具编址	×	×	\checkmark	
	广播命令	×	×		

密码权限		无密码	值班人员	管理人员	调试人员
	CAN监控	×	×	×	
	日志查看				
	引导记录	\checkmark	\checkmark		
	硬件检测				
	时间	×			
T. (+	密码	×			\sim
	通信	×	×		
分切	版本	\checkmark			
	显示	×			
	其他	×	×	×	
	强启				
	检查				
++>-67#	消音			,	
1文挺	复位				
	自检	×			
	其他按键				

7.6.3 通信

按[通信]键,进入通信设置修改组网参数(如图7.6.3)

a、按[前一项]或[后一项]或[Tab]键,选择要更改的参数;

b、按[保存]键,进行保存当前设置;

c、按[返回]键,则返回上一级菜单。

1	消防应急	急照明和疏散系 ^{系统} 通信设置	系统 🚦	2022/10/15 02:48:19
	本地IP地址:	1 92 . 168 . 00	1 . 128	
	服务器IP地址:	192 . 168 . 00	. 201	
	子网掩码:	255 . 255 . 25	5.000	
提示:	数字键输入,[前/后-	-项]移动项目,[‹>]移动	光标	
前一	-项 后一项		保存	返回

图7.6.3

7.6.4 系统版本

按[版本]键,进入系统版本界面(如图7.6.4);

a、按[注册]键,注册系统使用期,操作前请插入U盘,

b、按[清除密码]键,将系统密码恢复至出厂默认密码,操作前请插入U盘; c、按[返回]键,则返回上一级菜单。

▲ 消防应急照明和疏散系 系统版本	系统 2 2022/10/15 02:48:19
軟件版本: V0.60 编译日期: 2022-10-14 序列号: 81 39 38 34 31 39 36 0A 注册时间: 90天0时 剩余使用时间: 88天2.0时	せ ≩ ID二 維明 ■ 2000 年 1000 br>1000 年 1000 br>1000 1
提示 插入U盘后进行注册	
注册 清除密码	返回

使用手机微信扫描二维码填写项目信息,按提示申请注册码

7.6.5 声音

按[声音]键,进入声音设置界面(如图7.6.5)。

- a、按[打开]键,则打开按键声;
- b、按[关闭]键,则关闭按键声;
- c、按[返回]键,返回上一级菜单。



7.6.6 显示

- 按[显示]键,进入显示设置界面(如图7.6.6)。
- a、按[亮度-]或[亮度+]键,进行显示屏亮度的调节;
- b、按[时间-]或[时间+]键,进行屏幕关闭时间的调节;
- c、按[返回]键,返回上一级菜单。





7.6.7 其他

按[其他]键,进入系统其他设置界面(如图7.6.7);

- a、按[字库升级]键,升级系统中的字库,操作前请插入U盘;
- b、按[初始化]键,对系统初始化,此操作会清除控制器内所有数据,完成后请 重启控制器;



图7.6.7

8、调试

8、炯瓜

调试步骤:

灯具编码/抄码→设置设备地址码→登记设备与灯具→连接消防联动→测试

灯具编码:灯具安装时要用编码器给灯具编址,编码器可以给灯具供电,再进 行编码。或者抄写8位数的UID码。

设置设备地址码:在设备显示屏按说明书操作设置设备地址。

登记设备与灯具:检查所有灯具和设备的连接确认无误后,在控制器内打开自动登记功能,按下开始检测,控制器会扫描所有已连接的设备和灯具,请逐个确认 设备的地址与每台设备所连接的灯具情况,核对好后再按下登记保存按钮登记设 备与灯具。如果设备数量或地址不对,请检查通信回路或设备地址码。如果灯具不 对,请检查灯具的回路和连接。登记完成后可在参数菜单内查看、修改设备或灯具 参数信息。

连接消防联动:将火灾报警主机的联动信号线连接至控制器干接点/DC24V 输入端口,控制器支持连接4个联动信号和2个干接点反馈信号,输入端口自动识 别干接点(无源)和DC24V(有源)信号与正负极,无需区分。反馈信号接至控制器任 意一个输出干接点,该输出信号只支持无源干接点方式。在收到联动信号后该输 出信号将会启动。

测试:可以直接短接控制器干接点/DC24V任意一个输入端口,控制器即启动 点亮所有灯具。消防联动测试,火灾报警主机启动对应的连接信号,控制器收到后 即启动点亮所有灯具。

注意:控制器有两路通信接口,每路可设置16个地址码。

数据导出:

- (1) 准备一个U盘,并格式化为FAT32格式;
- (2) 在设备菜单中【参数→U盘传输→参数导出/联动导出】,结束后会提示导 出成功。

参数手动编辑与导入:

(1) 准备一个U盘,并格式化为FAT32格式;

- (2) 将数据导出操作,导出U盘"Date"文件夹内将会有"light_param.csv"、 "fpd_param.csv"和"link_param.csv"文件;
- (3) 打开上一步导出的文件,根据文件内的说明和现场情况,输入灯具与设备的参数,在"light_param.csv"文件中输入灯具参数;在 文件中输入设备参数;在"link_param.csv"文件中输入设备参数(请勿 修改导出文档中的中英文标题)
- (4) 将编辑好的"light_param.csv"、"fpd_param.csv"和"link_param.csv" 文件拷贝到U盘的"Date"文件夹中,再将U盘插入设备USB接口,然后按 设备菜单中【参数→U盘传输→参数导入/联动导入】,结束后会提示导入 成功。

参数表说明:

light_param.csv(灯具参数),一行表示一台灯具

; 设备	回路	地址	屏蔽	类型	引导	电池	备注
5	1	1	0	6	4	0	A栋二层1区5-1-1号灯
5	1	2	0	6	4	0	A栋二层1区5-1-2号灯

"设备:1-127";"回路:1-8";"地址:1-250";"屏蔽:0=屏蔽,1=不屏蔽"; "类型:0左向,1右向,2地左,3地右,4双向,5地双,6天花,7出口,8进入,9双头"; "引导:1全亮,2左亮,3右亮,4全灭";"电池:0=不带电池,1=带电池"; "备注:最多10个中文汉字"。

fpd_param.csv (设备参数),一行表示一台设备

;分配电设备	闪烁	供电EPS设备	备注
5	1	5	1层
6	1	6	1层

"分配电地址:1-127";"闪烁(应急时灯具):1=闪烁,0=不闪烁"; "供电EPS设备:EPS设备号1-127,0=无"; "备注:最多10个中文汉字"。

link_param.csv(联动表达式)

; 序号	干接点1	干接点2	干接点3	干接点4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0

"序号:1-127(不可编辑)";"干接点1-4:0=不检测,1=检测到ON,2=检测到OFF"

起始设备	终止设备	起始回路	终止回路	起始地址	终止地址	状态
128	128	9	9	1	1	1
128	128	9	9	2	2	1

"起始设备号:1-127,128=控制器";"终止设备号:1-127,128=控制器"; "起始回路:1-8,9=输出干接点","终止回路:1-8,9=输出干接点"; "起始地址:1-250,干接点地址:1-2";"终止地址:1-250,干接点地址:1-2"; "状态:1全亮,2左亮,3右亮,4全灭,干接点:1打开,2关闭"。

9、常见故障和设备维护处理

9.1 故障处理

序号	常见故障现象	故障原因分析	故障处理方法
01 主电源故障		主电保险损坏	检查电源电路元器件表面是否有 损坏现象,并更换保险丝
		N或L接线松动	紧固N或L接线
02	备电故障	检查BAT1电池电 压是否低于3.5V	接通AC220V主电源,控制器将自 动充电,充电后仍有故障,请联系 供应商维修
	CANIACHE	与下层设备的通 信中断,可能线路 故障或设备关闭	检查下层设备是否开启正常工作, 检查通信总线线路,然后再重启控 制器
03 CAN通信故障		检查CAN总线的 L、H端子是否松 动或接反	紧固L、H接线端子,极性正确连接
04	显示屏坏损	显示屏坏损	请联系供应商进行维修
05	设备离线	CAN通信总线故障	请检查CAN通信总线的连接,如果 问题未解决,请按设备说明书中的 要求进行故障排除
06	灯具离线	灯具地址码错误 或线路连接故障	请重新编址或检查灯具连接
07	其它设备故障		请按设备说明书提示进行操作

9.2 例行维护

请按下表要求对设备进行定期维护,否则会影响设备的正常运行,降低设 备使用寿命。

检查内容	基准要求	异常处理方法	维护周期
运行环境	温度:0°C~+40°C 湿度:20%~90%RH	改善工作环境	季度
查看监控面板	无故障	排除不正常项	每天
清洁度	机器内外无明显 积尘	清理积尘	月度
电线和端子	无老化、松动、发热 现象	排除相应不良点	季度



9.3 存放报废

产品暂时不投入使用需要存放,应放置于干燥凉爽的场所,且应采取防尘措施。

在存放期间也应当使电池处于荷电状态,请在-20℃~+70℃实施电池保养。



10、装箱清单

序号	名称	单位	数量	备注	
01	说明书	本	1		
02	机柜	台	1		
03	装箱清单	张	1		
04	螺丝	个	9		
05	安装板配件	个	2或4		
06	橡胶圈	个	3	嵌入式设备才配备	
07	钥匙	把	2或4	带锁柜门才配备,具体以实物为准	

消防应急照明和疏散指示系统

保修卡

尊敬的用户: 感谢阁下选用我们的产品, 为了使我们的服务让您更满意, 在购买后 请您认真阅读此条例并妥善保管此《保修卡》,以确保我们能及时为您服务。

保修条例

一、本公司对所售的产品实行有限保修制度。但只限于对本公司所售产品硬件故障 进行保修。因产品故障造成的其它损失,本公司将不承担责任。保修范围仅限于本保修 条例所承诺的范围,所有销售商如有超出以下条款的附加承诺由销售商自行兑现。

二、本公司产品,在正常状态下使用,仅是因产品自身质量原因而发生的故障,从 交付使用开始可享受二年免费修理服务(电池除外)。

- 三、在保修期内用户有以下情形的,不享受免费保修服务;
 - 1、由于人为因素或不可抗拒原因造成的故障或损坏;
 - 2、未按规定安装及操作引起的产品损坏;
 - 3、使用过程中因外围漏电短路所引起的产品损坏:
 - 4、使用过程中因受外力撞击造成产品损坏:

5、擅自拆装修理的:

6、在高温、潮湿的环境中使用,造成产品过热烧坏或严重受潮所引起的。

四、用户使用产品中出现故障应及时告知我公司,由我公司专业人员负责维修,严 禁用户未经本公司同意擅自进行拆机修理。否则视用户自行放弃产品保修权利,由此造 成损失或产品损坏,由用户自行承担。

五、产品过了保修期后维修属于收费服务,性能故障可享受自修复之日起三个月内 的免费保修服务,但属于本条款第三条规定的六种不享受免费保修的情形除外。

六、本公司拥有对本保修条例的最终解释权。

※本保修卡只在中国境内有效。(香港、澳门、台湾地区除外) ※本保修卡不再发行,请认真保管,切勿遗失。

产品型号:	
红色身份证号:	

经销信息

客	单位名称		
户资	地址		
料	电话	传真	
经	销售日期		
销信	发票号		经销商(盖竟有效)
息	经销单位		(111-1-11)//

维修信息

免费保修期从 年 月 日开始,二十四个月内有效。

序号	维修日期	维修记录	维修人
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			